



Fresh-r

Smart indoor
air care

Korte Gebruikershandleiding

Alle rechten voorbehouden.
Vaventis BV / Fresh-r

www.fresh-r.eu

Gezonde binnenlucht met minimaal energieverlies

- de Fresh-r zorgt automatisch voor verse lucht
- de sensoren meten CO₂ en vocht en eventueel fijnstof
- de ventilatoren gaan harder of zachter draaien zodat de luchtkwaliteit goed blijft
- de warmtewisselaar zorgt voor energiebesparing en comfort:
 - in de winter komt de koude buitenlucht voorverwarmd binnen
 - op warme zomerdagen komt de warme buitenlucht afgekoeld binnen
- inzicht in luchtkwaliteit en energiebesparing via web-app (zie www.fresh-r.info)

Automatisch

- standaard staat de Fresh-r op automatisch en werkt geheel zelfstandig
- de luchtkwaliteit wordt aangegeven met een gezichtje en een gekleurde LED
- de groene lampjes tonen de hoeveelheid ventilatie

Handmatig bedienen (tijdelijk)

- de ventilatie kan (tijdelijk) worden verhoogd of verlaagd met de knoppen met de grote en kleine ventilator icoon
- terug naar Automatisch door op de "A" knop te drukken of automatisch na anderhalf uur

Aan/uit schakelaar

Enkel tijdens schoonmaak of onderhoud dient deze schakelaar gebruikt te worden om de Fresh-r uit te zetten.

